

## Hướng dẫn cài đặt cho các đầu ghi AVTECH (Dùng cho các đầu ghi: AVC 760, AVC787, AVC785, AVC783...)



### **1. Tính năng kỹ thuật :**

- Sử dụng công nghệ nén hình MPEG4 (ghi ở chế độ Frame là MJPEG)
- Cho phép hiển thị, ghi, xem lại, backup dữ liệu cùng 1 thời điểm
- Chế độ ghi ít tốn dung lượng bộ nhớ
- model 1,2,5 với 500G có thể ghi 18 ngày (4 kênh, chất lượng tốt nhất, 30 hình / giây)
- model 3,4 với 500G có thể ghi 5 ngày (4 kênh, chất lượng tốt nhất, 30 hình / giây)
- Hỗ trợ ghi và back up qua mạng
- Cho phép 5 user truy cập đồng thời qua mạng bằng phần mềm chuyên dụng AP hoặc IE.
- Có tính năng lưu để ghi trước khi có cảnh báo 8 MB
- Có 1 đường tiếng vào và 1 đường tiếng ra .

### **2. Hướng dẫn các phím chức năng mặt trước**

#### **1) Các hiển thị bằng đèn LED**

Các đèn LED sau đây sẽ bật sáng có ý nghĩa như sau:

**HDD:** đang đọc ổ đĩa

**HDD Full:** ổ đĩa đầy

**ALARM:** Có cảnh báo đầu vào ALARM

**TIMER:** Khi bật chế độ ghi hình theo thời gian đặt sẵn (timer)

**PLAY:** Đang ở chế độ xem lại

**REC:** Đang ghi hình

**2)MENU: vào phân cài đặt cho đầu ghi**

**3)ENTER/SET:**

ấn ENTER để xác định (nhớ các cài đặt)

ấn SET để thay đổi vị trí các kênh trên màn hình (lưu ý không được tự ý dùng chức năng này)

Trong chế độ xem trực tiếp có thể thay đổi vị trí giữa 02 kênh như sau:

ấn SET để chuyển thanh sang đến 1 kênh

ấn "UP", "DOWN", "LEFT", "RIGHT" để di chuyển thanh sang đến kênh cần chuyển đi

ấn +, - để lựa chọn kênh cần di chuyển đến

ấn ENTER để xác nhận cài đặt.

Trong chế độ xem lại có thể lựa chọn kênh để xem trực tiếp khi màn hình đang ở chế độ xem lại:

Ấn SET để vào chế độ này ấn "UP", "DOWN", "LEFT", "RIGHT" để di chuyển thanh sang đến vị trí cần xem trực tiếp.

ấn +, - để lựa chọn kênh cần hiển thị trực tiếp ở vị trí này.

ấn ENTER để xác nhận

#### 4) SEARCH

ấn "SEARCH" để vào phần tìm kiếm dữ liệu đã ghi để xem lại.

#### 5) SLOW


Trong chế độ xem lại ấn phím này để quay chậm hình

#### 6) ZOOM

ấn "ZOOM" để phóng to hình trong chế độ xem trực tiếp

#### 7)



ấn  để xem ở chế độ 4 hình (QUAD)

ấn - để thay đổi thông số trong phần cài đặt .

#### 8) SEQ / +

ấn "SEQ" để kích hoạt chức năng gọi hình (ấn tiếp lần nữa để thoát khỏi chế độ này)

ấn "+" để thay đổi thông số trong chế độ cài đặt.

#### 9) or POWER

ấn và giữ phím này để tắt hoặc bật đầu ghi

Lưu ý: Nếu ở chế độ ghi hình hãy tắt chế độ ghi trước khi tắt nguồn cho đầu ghi .

#### 10) "CH1" "CH2" "CH3" "CH4"

ấn để hiển thị kênh tương ứng

#### 11) REC

ấn "REC" để bật chế độ ghi hình.


**12 or PLAY** 

ấn để bật chế độ xem lại hình

**13) UP / PAUSE, DOWN / STOP, LEFT / REWIND, RIGHT / FORWARD,**

ấn up/down/left/right để thay đổi vị trí con trỏ.


**14)**



SLOW ZOOM AUDIO or (Audio)

Ấn đồng thời 2 phím này để lựa chọn kênh audio (trực tiếp hoặc xem lại)

**15)**



Ấn 2 phím này đồng thời để vào hoặc thoát khỏi chế độ điều khiển P/T/Z trong chế độ này để zoom gần ấn +, zoom xa ấn - để quay lên xuống trái phải ấn up/down/left/right

**16) chuyển chế độ NTSC/ PAL**

thông thường đầu ghi tự lựa chọn chế độ PAL, NTSC theo Camera

**17) Khoá bàn phím**

ấn "MENU" + "ENTER" đồng thời để khoá phím và vào USER khác ấn tiếp 2 phím này để mở khoá bàn phím.